


F עבור שיחת פקס.
 (Bluetooth) עבור חיבור Bluetooth.

Menu (תפריט)


- לחץ על  (מקש Menu) כדי לפתוח את התפריט הראשי. בתפריט זה תוכל לגשת לכל היישומים שבקונסולת המשחקים.


אפשרויות בתפריט:
 Open (פתיחה),
 Grid view/List view
 (תצוגת רשימה/
 תצוגת סמלים),
 Move (העברה),




Move to folder (העברה לתיקייה),
 folder (תיקייה חדשה),
 Help (עזרה) ו- Exit (יציאה).


תנועה בתפריט

- לחץ על החלק העליון , התחתון , השמאלי , או הימני  של מקש הניווט כדי לנוע בתפריט.

 **הערה:** תוכל לחוץ על מקש הניווט כדי לנוע באלכסון במהלך משחק.

פתיחת יישומים או תיקיות

- דפדף ליישום או לתיקייה כלשהם ולחץ על מרכז מקש הניווט  (ראה חץ 5 בתרשים) כדי לפתוח אותם.

 **טיפ!** בחר **Options** (אפשרויות) ← **List view** (תצוגת רשימה) אם ברצונך להציג את היישומים שברשימה.

סגירת יישומים

- חזור למצב המתנה על ידי לחיצה על **Back** (חזרה) כמספר הפעמים הנדרש, או לחץ **Options** ← **Exit** (יציאה).

אם תלחץ ותחזיק את המקש , קונסולת המשחקים תחזור למצב המתנה, והיישום יישאר פתוח ברקע.

 **הערה:** לחיצה על המקש  תנתק תמיד את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל ומוצג על המסך.

כשאתה מכבה את קונסולת המשחקים, היישומים ייסגרו וכל הנתונים שלא נשמרו, יישמרו באופן אוטומטי.

סידור התפריט מחדש

תוכל לסדר מחדש את התפריט כרצונך. תוכל להעביר יישומים בהם אתה משתמש בתדירות נמוכה יותר אל תיקיות, ולהעביר יישומים שבהם אתה משתמש בתדירות גבוהה יותר מתיקייה כלשהי אל התפריט. תוכל גם ליצור תיקיות חדשות.

1. דפדף עד הפרט שברצונך להעביר ובחר **Options** ← **Move** (העברה). סימן ביקורת יוצג ליד היישום.

